

AYI - TT7

Niveau difficulté d'explication : ★★☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant

DU CLIENT : Remplacer la cigarette.

Avantage :

- Simple d'utilisation
- Prix d'acquisition
- Ne nécessite pas de recharger l'appareil entre chaque stick.
- Réglage de température (basse, moyenne et haute température)
- Mode nettoyage (pyrolyse)

Nbrs de sticks avant recharge	Environ 12 sticks
Capacité batterie	900 mAh
Dimension	106*22*16 mm
Temps de recharge	80 minutes

Compris dans le kit :

- 1 TT7
- 1 câble USB
- Plusieurs cotons tiges imbibés d'alcool
- 1 Brosse nettoyante
- 1 Carte de garantie

Couleurs disponibles :

- Noir
- Blanc
- Bleu

Description détaillée :



Une batterie idéale

Bien que la TT7 soit petite, la capacité de sa batterie est de 900 mAh, ce qui le permet de chauffer au moins **12 sticks** de tabac en un seul rechargement de l'appareil. Elle permet à l'utilisateur de choisir entre trois modes de température (haute, moyenne, basse). Le niveau de batterie de l'appareil est consultable en appuyant une fois sur le bouton principal. Le TT7 se charge via une prise USB.

Niveau de batterie

> 40 % de batterie	> 10% de batterie	< 10 % de batterie
Voyant de couleur vert	Voyant de couleur bleu	Voyant de couleur rouge

Une utilisation simple

1. Régler la température de chauffe en appuyant 3 fois sur le bouton Fire de l'appareil. (Voir page 3)
2. Insérer le stick dans l'étuve chauffante.
3. Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton d'allumage de l'appareil (ou bouton principal) pour préchauffer le stick jusqu'à ressentir une vibration
4. Un voyant lumineux se met à clignoter en vert pour ensuite devenir un voyant lumineux fixe de la même couleur. L'appareil est alors prêt à être utilisé.
5. L'utilisateur peut commencer à tirer des lattes.

Le TT7 s'arrête et se met en veille automatiquement soit au bout de 14 à 16 tirages, soit au bout de 5 à 6 minutes de chauffe.

L'appareil se remet à vibrer très légèrement et le voyant lumineux se met à clignoter pour indiquer qu'il reste une minute ou l'équivalence de 1 à 2 lattes avant la mise en veille de l'appareil.

Il vous est possible d'interrompre l'utilisation du stick en cours de route. Pour cela il suffit d'appuyer pendant quelques secondes sur le bouton principal pour arrêter la chauffe du stick

NB : cela ne permet pas de rallonger la durée d'utilisation du stick mais d'éviter de jeter un stick déjà entamé. Il s'agit là d'une possibilité rendue possible par l'appareil mais en aucun cas d'une utilisation optimale que nous recommandons.

Fin d'utilisation



Pour ôter le stick usagé ou déjà entamé, soulever le capuchon supérieur pour enlever le stick. Si des résidus de tabac restent à l'intérieur de l'étuve chauffante, veuillez retourner l'appareil et tapoter légèrement pour faire sortir les résidus restants.

Une fois utilisé, l'appareil peut être chaud au toucher. Il est conseillé de poser l'appareil dans un endroit frais et sec à l'écart des enfants pour que la chaleur se dissipe.

Régler la température

Lorsque l'appareil est en veille, appuyer 3 fois rapidement sur le bouton principal pour changer de température.

Voyant rouge	Voyant bleu	Voyant vert
Température haute	Température moyenne	Température basse

⚠ La température est à régler avant la mise en chauffe de l'appareil.

Mode nettoyant

En mode veille, quand l'appareil est bien **froid**, appuyer 8 fois rapidement le bouton principal pour enclencher le mode nettoyant. Le voyant lumineux clignote en bleu pendant 20 secondes, utiliser la brosse nettoyante de manière délicate dans l'étuve chauffante pour la nettoyer. Il est recommandé de nettoyer l'appareil après l'utilisation de 20 sticks de tabac.