

## Un clearomiseur simple

Avec la reax mini, le clearomiseur Tigon est fournis avec le kit. Le tout nouveau model de clearomiseur de chez Aspire, vous facilite la vie avec son système de remplissage et de changement de résistance.

Pour remplir votre clearomiseur ils vous suffit de :

- repérer le symbole en forme de goutte
- soulever le top cap
- pousser le top cap au niveau du symbole
- remplir votre clearomiseur de liquide via l'orifice
- refermer votre clearomiseur



Le remplacement de résistance est tout aussi simple :

- dévisser le Bottom Cap
- retirer la résistance
- réinsérer une nouvelle résistance au même endroit
- revisser le Bottom cap

N'oubliez pas l'amorçage de votre résistance en patientant 10 à 15 minutes avec du liquides avant la première utilisation.

[Voir tous les produits Aspire sur le site](#)

[Voir le site du fournisseur](#)

DSC VAPOR